

## エントランスライト

# 取扱説明書

保管用

RA RA	名	灯	具	適合ポール	適合ランプ
エントランスライト	EK-3型	LYS25	(50Hz)		FDL13EX-L x 1 (電球色)
		LYS26	(60Hz)	LYV43	
エントランスライト	EK-11型	LYS37	(50Hz)	L1V43	
		LYS38	(60Hz)		

※ポールの取扱施工説明書は別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

|お客様へ| お買いあげありがとうございます。

ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

### 安全に関するご注意

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

#### 誤った取扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。

- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。 ■■ 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。

【火災・感電・落下による けがの原因となります。



工事店、電器店、ご相談センターに ご相談ください。

分解禁止

#### 誤った取扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する ∧ 注意 可能性が想定される」内容です。

■本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼して ください。

■ 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。



しろうと工事は危険です。

ランプやその周辺が過熱しており、 やけどの原因となります。

接触禁止

#### 使用上のご注意

- ●冬場など周囲の温度が低い場合は、明るくなるまで時間を要したり、点灯直後にちらつきが発生する場合があります。
- ●電源を入れても点灯しない場合は電源を切り、5秒以上たってから再び電源を入れてください。 それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか、確認してください。

### 定格

品番	使用電圧	消費電力	ランプ電力	使用ランプ
エントランスライト EK-3型	100V	17W	1 3 W	13Wツイン2蛍光灯・FDL13EX-L
エントランスライト EK-11型	1007			

# 各部のなまえと ランプ交換について


∧ 注意

ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。 通電状態で行なうと感電の原因となります。

#### ランプ交換について

- ランプが黒化して明るさが低下したらランプの寿命です。器具表示のナショナルランプをお求めください。
- ランプ交換方法
- **1** ガードをはずす
- 2 ゲローブをはずす
- 3ランプを交換する
- 4 グローブパッキンが取付いていることを確認してから、 4 グローブを取付ける 取付けが不完全な場合、 浸水・感電の原因となります。
- 5 ガードを取付ける 取付けが不完全な場合、 落下によるけがの原因となります。





# お手入れについて

▲ 注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。 通電状態で行なうと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。